

O PREÇO ALIADO À QUALIDADE



Manual do Usuário

Amaciador de Carnes





METALÚRGICA SIEMSEN LTDA. Rua Anita Garibaldi, nº 262 – Bairro: São Luiz – CEP: 88351-410 Brusque – Santa Catarina – Brasil Fone: +55 47 3255 2000 / 3211 6000 Fax: +55 47 3255 2020 / 3211 6020 www.siemsen.com.br - comercial@siemsen.com.br





E-mail: at@siemsen.com.br


- ALÉM DESTAS MÁQUINAS, FABRICAMOS UMA LINHA COMPLETA DE EQUIPAMENTOS. CONSULTE SEU REVENDEDOR. - ESTE PRODUTO CONTA COM ASSISTÊNCIA TÉCNICA, REPRESENTANTES E REVENDEDORES EM TODO TERRITÓRIO NACIONAL

Índice

1.	Introdução — — — — — — — — — — — — — — — — — — —	2
1.2	Segurança Principais Componentes Características Técnicas	2 2 4
2.	Instalação e Pré-Operação	4
2.2	Instalação Pré-Operação Procedimento para Alimentação	4 5 6
3.	Operação-	6
3.2	Acionamento — Colocação e retirada dos Rolos e Pentes — Limpeza — — — — — — — — — — — — — — — — — — —	— 6 — 6 — 7
4.]	Noções de Segurança - Genéricas ———————	8
4.2 4.3 4.4 4.5 4.6	Práticas Básicas de Operação Cuidados e Observações Antes de Ligar a Máquina Inspeção de Rotina Operação Após Terminar o Trabalho Operação de Manutenção Avisos	— ⁸
5.	Análise e Resolução de Problemas	— 11
5.1 5.2	Problemas, Causas e Soluções Diagramas de Ligações Mod. ABI	— 12 — 13



5.2 Diagramas de Ligações Mod. ABI



1. Introdução

1.1 Segurança

Quando utilizado incorretamente, o Amaciador de Carnes Mod. $ABI \stackrel{\mbox{\tiny \'e}}{=} uma$ máquina potencialmente **PERIGOSA.** Jamais introduza sua mão na abertura existente na Tampa de Proteção Nº05 (Fig.04), principalmente com à máquina ligada, pois tal ato poderá trazer sérios danos ao usuário. A retirada de qualquer parte móvel, para limpeza ou outro serviço de manutenção, somente deverão ser executados por pessoas devidamente treinadas seguindo as instruções abaixo para evitar acidentes:

- 1.1.1 Sempre desligue a máquina da rede elétrica quando desejar retirar quaisquer das partes móveis, fazer limpeza, ou qualquer tipo de manutenção.
- 1.1.2 Manipule os Rolos Seccionadores $N^{\circ}03$ (Fig.02) com cuidado, pois os mesmos possuem Lâminas cortantes. Para retirá-los utilize o Extrator dos Rolos $N^{\circ}01$ (Fig.02) para essa operação.
- 1.1.3 Nunca utilize instrumentos para auxiliar na colocação da carne no interior da Tampa de Proteção Nº05 (Fig.04).
- 1.1.4 Nunca retire a Tampa de Proteção $N^{\circ}05$ (Fig.04) sem ter certeza da completa parada dos Rolos Seccionadores $N^{\circ}03$ (Fig.02).
- 1.1.5 Nunca utilize jatos d'agua diretamente sobre a máquina. Para limpar as partes não removíveis, utilize um pano úmido.




1.2 Principais Componentes

O Amaciador de Carnes, Mod. **ABI**, é uma máquina de bancada, capaz de processar diversos tipos de carnes não congeladas e sem ossos.

A maioria dos componentes que incorporam a máquina são construídos com materiais nobres, ou seja, alumínio, aço inoxidável e plástico atóxico de alta durabilidade.

Figura -01 Figura -02




- 01 Tampa de Proteção.
- 02 Pentes.
- 03 Suporte dos Rolos.

- 01 Extrator dos Rolos
- 02 Manípulo 03 Rolos Seccionadores

Figura -03 -02

- 01 Pentes
- 02 Suporte dos rolos



- 01 Suporte dos Rolos 02 Gabinete / Cabeçote
- 03 Base
- 04 Chave Liga/Desliga
- 05 Tampa de Proteção (ABI)

Tabela - 02

Problema	Causa	Solução
* O produto processado fica preso no interior da máquina.	* Falta dos Pentes.	* Coloque os Pentes conforme indicado nos itens 3.2 deste manual.
	* Falta de Energia Elétrica.	* Verifique se o Plug está ligado na tomada.
* Os Rolos param durante a	* Desgaste excessivo do Sem-Fim e Coroa.	* Chame a Assistência Técnica Autorizada.
peração.	* Mau contato no Plug ou cabo de ligação.	* Verifique se o Cabo de Ligação não está partido e confira os pinos do Plug.
	* A máquina está desligada da tomada.	* Ligue o Cabo Elétrico da máquina na tomada.
* Cheiro de queimado e/ou fumaça.	* Problema no Motor Elétrico.	* Chame a Assistência Técnica Autorizada.
* A máquina liga, mas demora a girar os Rolos.	* Capacitor de partida do Motor defeituoso.	* Chame a Assistência Técnica Autorizada.
* Ruídos estranhos.	* Rolos colocados de forma incorreta.	* Inverta os Rolos de posição.
	*Rolamentos defeituosos.	* Chame a Assistência Técnica Autorizada.
* Cabo elétrico danificado.	* Falha no transporte do produto.	* Chame a Assistência Técnica Autorizada.
* Carne enrola nos rolas	* Pente com defeito, ou colocado incoretamente	* Chame a Assistência Técnica Autorizada.

4.5 Após Terminar o Trabalho

4.5.1 Cuidados

Sempre limpe a máquina, para tanto DESLIGUE-A FISICAMENTE DA

TOMADA.

Nunca limpe a máquina antes de sua PARADA COMPLETA.

Recoloque todos os componentes da máquina em seus lugares, antes de ligá-la

novamente.

Verifique os níveis de fluídos.

Ao verificar a tensão da(s) correia(s) / corrente(s), NÃO coloque os dedos entre a correia(s) e a(s) e nem entre a corrente(s) e a(s) engrenagem(ns).

4.6 Operação de Manutenção

4.6.1 Perigos

Com a máquina ligada, qualquer operação de manutenção é perigosa. DESLIGUE-A FISICAMENTE DA REDE ELÉTRICA, DURANTE TODA A OPERAÇÃO DE MANUTENÇÃO.

IMPORTANTE

Sempre retire o plugue da tomada em qualquer caso de emergência.

4.7 Avisos

A manutenção elétrica e/ou mecânica, deve ser feita por pessoas qualificadas para realizar o trabalho.

A pessoa encarregada pela manutenção deve certificar-se de que a máquina trabalha sob condições TOTAIS DE SEGURANÇA.

5. Análise e Resolução de Problemas

5.1 Problemas, Causas e Soluções

Os Amaciadores de Carnes foram projetados para necessitar do mínimo de manutenção, entretanto, podem ocorrer algumas irregularidades no seu funcionamento, devido ao desgaste natural, causado pelo uso do equipamento.

Caso haja algum problema com o seu Amaciador de Carnes, verifique a *Tabela-02* a seguir, onde estão descritos algumas possíveis soluções recomendadas.

Além disso, a Empresa coloca a disposição toda a sua rede de Assistentes Técnicos Autorizadas, que terão o máximo prazer em atendê-lo (Vide Relação de Assitentes Técnicos Autorizados anexa).

1.3 Características Técnicas

Tabela - 01

Características	Unidade	ABI
Produção Média	[kg/h]	até 400
Tensão	[V]	110/220
Freqüência	[Hz]	50 ou 60 (*)
Potência	[CV]	0,33
Consumo	[kW/h]	0,26
Altura	[mm]	415
Largura	[mm]	395
Profundidade	[mm]	195
Peso Líquido	[kg]	17
Peso Bruto	[kg]	19

^(*) A freqüência será única, de acordo com o motor que a máquina estiver equipada.


2. Instalação e Pré-Operação

2.1 Instalação

O Amaciador de Carnes deve ser colocado sobre uma superfície de trabalho estável com preferencialmente 850mm de altura (Fig.05). Verifíque a tensão da rede elétrica a qual será ligado o Amaciador de Carnes, se é 110 ou 220 Volts, se necessário ajuste a tensão da máquina à tensão encontrada na rede elétrica. Para tanto movimente a chave seletora de tensão até o valor desejado. Esta chave encontra-se no lado oposto ao da chave Liga/Desliga.

O cabo de alimentação possui 3 pinos redondos sendo um deles o pino de aterramento - fio terra. É obrigatório que os três pontos estejam devidamente ligados antes de acionar o equipamento.

Figura - 05




2.2 Pré-Operação

Verifique se o Amaciador de Carnes está firme em sua posição. Antes de utilizá-lo, lave as partes removíveis com água quente e sabão líquido, enxágue-as e seque-as antes de colocá-las na máquina.

Os Pentes (Fig.06), evitam que o produto enrole nos Rolos Seccionadores N^2 03 (Fig.02) e conseqüentemente auxiliam a saída do mesmo. Para retirar os Rolos Seccionadores N^2 03 (Fig.02) com maior segurança, utilize o Extrator dos Rolos N^2 01 (Fig.02).

IMPORTANTE

Sempre utilize os Pentes (Fig.06) quando processar qualquer tipo de carne.



4.2.3 Cuidados

O cabo de energia elétrica, responsável pela alimentação da máquina, deve ter secção suficiente para suportar a potência elétrica consumida.

Os cabos elétricos que ficarem no solo ou junto a máquina, precisam ser protegidos para evitar curto-circuito.

Os reservatórios de óleo devem ser abastecidos até os níveis indicados. Verifique e adicione óleo se necessário.

4.3 Inspeção de Rotina

4.3.1 Aviso

Ao verificar a tensão da(s) correia(s) / corrente(s), NÃO coloque os dedos entre a(s) correia(s) a(s) corrente(s) e nem na(s) engrenagem(ns).

4.3.2 Cuidados

Verifique o(s) motor(es) e as partes deslizantes e girantes da máquina, quando a ruídos anormais.

Verifique a tensão da(s) correia(s) / corrente(s) e substitua o conjunto, caso alguma correia / corrente / engrenagem apresente desgaste.

Ao verificar a tensão da(s) correia(s) / corrente(s), NÃO coloque os dedos entre a correia(s) e as polia(s) e nem entre as corrente(s) e a(s) engrenagem(ns).

Verifique as proteções e os dispositivos de segurança para que sempre funcionem adequadamente.

4.4 Operação

4.4.1 Avisos

Não trabalhe com cabelos compridos, que possam tocar qualquer parte da máquina, pois os mesmos poderão causar sérios acidentes. Amarre-os para cima e para trás, ou cubra-os com um lenço.

Somente usuários treinados e qualificados podem operar a máquina.

JAMAIS opere a máquina, sem algum(ns) de seu(s) acessórios(s) de segurança.

Nunca toque ou acione em um comando manual (botão, teclas. chaves elétricas, alavancas, etc.) por acaso.

Se um trabalho tiver que ser feito por duas ou mais pessoas, sinais de coordenação devem ser dados a cada etapa da operação. A etapa seguinte não deve ser iniciada a menos que um sinal seja dado e respondido.

4.1.3 Avisos

No caso de falta de energia elétrica, desligue imediatamente a chave Liga/Desliga.

Use os óleos lubrificantes e graxas recomendadas ou equivalentes.

Evite choques mecânicos, uma vez que poderão causar falhas ou mau

funcionamento.

Evite que a água, sujeira ou pó entrem nos componentes mecânicos e elétricos da máquina.

NÃO ALTERE as características originais da máquina.

NÃO SUJE, RASGUE OU RETIRE QUALQUER ETIQUETA DE SEGURANÇA OU IDENTIFICAÇÃO. Caso alguma esteja ilegível ou extraviada, solicite outra etiqueta ao Assistente Técnico mais próximo.

4.2 Cuidados e Observações Antes de Ligar a Máquina

IMPORTANTE

Leia atenta e cuidadosamente as INSTRUÇÕES contidas neste manual antes de ligar a máquina. Certifique-se de que entendeu corretamente todas as informações. Em caso de dúvida(s), consulte o seu superior e/ou o Revendedor.

4.2.1 Perigo

Cabo ou fio elétrico cuja isolação esteja danificada, pode produzir fuga de corrente elétrica e provocar choques elétricos. Antes de usá-los verifique suas condições.

4.2.2 Avisos

Certifique-se que as INSTRUÇÕES contidas neste manual, estejam completamente entendidas. Cada função ou procedimento de operação e manutenção deve estar inteiramente claro.

O acionamento de um comando manual (botão, teclas, chave elétrica, alavanca, etc.) deve ser feito sempre que se tenha a certeza, de que se trata do comando correto.

2.3 Procedimento para Alimentação

ATENÇÃO

Sob nenhuma circunstância utilize instrumentos para empurrar a carne para o interior Tampa de Proteção Nº01 (Fig.07).

O Amaciador de Carnes Mod. **ABI**, é uma máquina que trabalha em BAIXA ROTAÇÃO. Sua utilização é simples porém deve ser de total atenção do operador para evitar qualquer tipo de acidente.

Coloque a carne a ser processada na abertura da Tampa de Proteção Nº01 (Fig.07) soltando-a livremente para o interior da máquina.

Suaviza carnes com 20cm de largura po 1,3cm de espessura.




Figura - 07

3. Operação

3.1 Acionamento

Tenha certeza de que a Tampa de Proteção Nº01 (Fig.07) esteja devidamente encaixada. O acionamento da máquina é feito apertando a chave Liga/Desliga Nº04 (Fig.04) localizada no Gabinete / Cabeçote da máquina Nº02 (Fig.04).

3.2 Colocação e retirada dos Rolos e Pentes

IMPORTANTE


Desligue a máquina da rede elétrica, quando desejar retirar quaisquer das partes removíveis. Espere a completa parada dos Rolos Seccionadores Nº03 (Fig.02) antes de retirar a Tampa de Proteção Nº01 (Fig.07).

Esta é uma operação simples, porém requer muito cuidado por parte do operador para que não ocorra nenhum tipo de acidente.

Gire o manípulo Nº02 (Fig.02) até que as Chavetas dos Eixos Condutores Nº01 (Fig.09), estejam na posição vertical. Então com o auxílio do Extrator dos Rolos Nº01 (Fig.02) encaixe os Rolos Seccionadores Nº02 (Fig.08) nas suas respectivas chavetas, levando-os até o fundo do alojamento. Em seguida coloque os Pentes Nº01 (Fig.08) observando a posição correta para que ocorra o perfeito encaixe da Tampa de Proteção Nº01 (Fig.07). Encaixe os Pentes Nº01 (Fig.08) entre os Rolos Seccionadores Nº02 (Fig.08) e em seguida coloque a Tampa de Proteção Nº01 (Fig.07).



01 - Pentes02 - Rolos Seccionadores



01 - Eixos Condutores

3.3 Limpeza

IMPORTANTE

Nunca faça limpeza com a máquina ligada a rede elétrica, para tanto desligue-a da tomada. Antes de remover a Tampa de Proteção Nº01 (Fig.07), certifique-se da completa parada dos Rolos Seccionadores Nº02 (Fig.08)

Todas as partes que entram em contato com a carne, devem ser limpas com água quente e sabão líquido, lavadas e secadas antes de recolocá-las na máquina. Para o restante da máquina passe um pano úmido.

A seguir descreveremos o procedimento para a remoção das partes removíeis.

3.3.1 Com a máquina desligada da rede elétrica, retire a Tampa de Proteção Nº01 (Fig.07), os Pentes Nº01 (Fig.08). Gire o Manípulo Nº02 (Fig.02) até que as Chavetas estejam na posição vertical. Com o auxílio do Extrator dos Rolos Nº01 (Fig.02) remova os Rolos Seccionadores Nº03 (Fig.02) verticalmente para cima, tomando cuidado com as Lâminas Seccionadoras pois as mesmas possuem arestas cortantes.

IMPORTANTE

Observe a posição dos Rolos Seccionadores antes de removê-los tomando o cuidado de recolocá-los na posição original.

- **3.3.2** Lave todas as partes com água quente e sabão líquido, enxague e seque antes de recolocá-las na máquina.
- **3.3.3** Nunca use objetos duros tais como: facas, garfos e outros para limpar pedaços de carnes presos as Lâminas Seccionadoras. Utilize uma escova de nylon para fazer a referida remoção e limpeza.

4. Noções de Segurança - Genéricas

As noções de segurança foram elaboradas para orientar e instruir adequadamente os usuários das máquinas e aqueles que serão responsáveis pela sua manutenção.

A máquina só deve ser entregue ao usuário em boas condições de uso, sendo que este deve ser orientado quanto ao uso e a segurança da máquina pelo Revendedor. O usuário somente deve utilizar a máquina após conhecimento completo dos cuidados que devem ser tomados, LENDO ATENTAMENTE TODO ESTE MANUAL.

4.1 Práticas Básicas de Operação

4.1.1 Perigos

Algumas partes dos acionamentos elétricos, apresentam pontos ou terminais com presença de tensões elevadas. Estes quando tocados, podem ocasionar graves choques elétricos ou até mesmo MORTE do usuário.

Nunca mexa em um comando manual (botão, teclas, chaves elétricas, etc.) com as mãos, sapatos ou roupas molhadas. A não observância dessa recomendação, também poderá provocar choque elétrico ou até a MORTE do usuário.

4.1.2 Advertências

A localização da chave Liga/Desliga ou botão de emergência deve ser bem conhecida, para que possa ser acionada a qualquer momento sem necessidade de procurá-la.

Antes de qualquer tipo de manutenção, desligue fisicamente a máquina da rede elétrica.

Proporcione espaço de trabalho suficiente para evitar quedas perigosas.

Água ou óleo poderão tornar o piso escorregadio e perigoso. Para evitar acidentes, o piso deve estar seco e limpo.

Antes de acionar qualquer comando manual (botão, teclas, chaves elétricas, alavancas, etc.) verifique sempre se o comando está correto, ou em caso de dúvidas, consulte este MANUAL.